

เทคนิคการติดตั้งกรอบ Seamless NeuStile



ชนิดกรอบ	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	สูง (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)
กรอบป็นลม	20	42	10.6	1.25	3.4
กรอบปิดปลายป็นลม	20	42	12.7	1.25	3.74

1

เริ่มติดตั้งกรอบปิดปลายป็นลมเป็นแผ่นแรก โดยวางกรอบปิดปลายป็นลมให้แนบกับกระเบื้องแผ่นแรก หัวกรอบวางทับชายกระเบื้องแผ่นที่สอง ยึดกรอบปิดปลายป็นลมด้วยตะปูเกลียวเบอร์ 8 ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ตัว

1

เหล็กรับกรอบสันหลังคา
กระเบื้องนิวสไตล์
ไม้ป็นลม, ไม้บัวป็นลม และไม้รับกรอบ ทาสีให้เรียบร้อย
ตะปูเกลียวรับปลายกรอบปิดปลายป็นลม ยื่นจากขอบไม้รับกรอบ 5 มม.
ไม้เชิงชาย และไม้บัวเชิงชาย ทาสีให้เรียบร้อย

ติดตั้งกระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นนิวสไตล์ ตามมาตรฐานคู่มือติดตั้ง

2

ติดตั้งกรอบป็นลมแผ่นถัดไปจนถึงสันหลังคา โดยวางให้ปลายกรอบแนบกับสันรางกรอบแผ่นล่าง และให้กรอบแนบหลังกระเบื้อง จากนั้นยึดกรอบป็นลมด้วยตะปูเกลียวเบอร์ 8 ขนาด 2.5 นิ้ว แผ่นละ 2 ตัว

3

ติดตั้งกรอบป็นลมจนถึงแนวสันหลังคา ให้ทำการเว้นกรอบป็นลมตัวสุดท้ายไว้ สำหรับติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อ

4

กรณีที่ต้องตัดเฉลี่ยกรอบป็นลม ให้ตัดด้านปลายกรอบออก เก็บด้านบนที่มีสันรางไว้ จากนั้นใช้ไฟเบอร์เจียรทองกรอบ ลึกประมาณ 5 มม. กว้าง 4 ซม. พร้อมทาสีตกแต่งรอยตัดให้เรียบร้อย

5

ติดตั้งแผ่นรองใต้กรอบตลอดแนวสันหลังคาตามมาตรฐาน จากนั้น ติดแผ่นปิดรอยต่อ 1 แผ่น ทับด้านบน โดยให้ห่างจากแนวกรอบป็นลมเข้ามาด้านใน 1 ซม. พร้อมพับขอบแผ่นดักน้ำ

6

ติดตั้งกรอบปิดจั่วให้น้ำกรอบแนบกับไม้รับกรอบ จากนั้นตัดแต่งกรอบป็นลมตัวสุดท้าย นำมาติดตั้งโดยให้น้ำกรอบปิดจั่วยื่นเสมอน้ำกรอบป็นลม

7

กรณีหน้ากรอบปิดจั่วไม่เสมอกรอบป็นลม ให้เจียรด้านในของกรอบปิดจั่วให้บางลง เพื่อช่วยให้น้ำกรอบเสมอกัน

8

ติดเทปตามแนวรอยต่อกรอบ จากนั้นใช้ซิลิโคนชนิดไร้กรด ยาน้ำแนวรอยต่อกรอบ พร้อมทาสีตกแต่ง หลังจากนั้นก็เก็บสีหัวตะปูเกลียวยึดกรอบป็นลม และกรอบสันหลังคา เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม