

เทคนิคการติดตั้งกรอบ Seamless Prestige & Prestige Slim



ชนิดกรอบ	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	สูง (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)
กรอบข้าง SEAMLESS	20	42	10.6	1.25	3.4
กรอบข้างปิดปลาย SEAMLESS	20	42	12.7	1.25	3.9

1

ติดตั้งกระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีซี รุ่นเพรสทีจ และเพรสทีจ สลิม ตามมาตรฐานคู่มือติดตั้ง

2

ติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อสำหรับกรอบข้าง และกรอบข้างปิดปลายด้านหลังกระเบื้องก่อน โดยเว้นระยะจากแนวกรอบข้างเข้าไป 3 ซม. ก่อนติดตั้ง ให้ทำความสะอาดหลังกระเบื้องให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และความชื้น สอดแผ่นปิดรอยต่อเข้าใต้กระเบื้องแผ่นบนอย่างน้อย 8 ซม. ซายล่างแผ่นเสมอชายกระเบื้อง ทำการลอกแผ่นพลาสติกออกแล้วใช้มือรีดแผ่นปิดรอยต่อให้แนบสนิทไปตามหลังกระเบื้อง จากนั้นให้พองลมมาด้านไม้บัวปื้นลมตลอดแนว ติดแผ่นปิดรอยต่อให้ถึงกระเบื้องแฉกบนสุด

3

ติดตั้งแผ่นรองใต้กรอบ (Drytech System เอสซีซี หรือ เอสซีซี รุ่น Premium) บริเวณสันหลังคา ให้คลุมแผ่นปิดรอยต่อสำหรับกรอบข้าง และกรอบข้างปิดปลาย

4

เริ่มติดตั้งกรอบข้างปิดปลาย SEAMLESS โดยวางกรอบข้างปิดปลาย SEAMLESS ให้แนบกับกระเบื้องแผ่นแรก หัวกรอบวางทับชายกระเบื้องแผ่นที่สอง ยึดกรอบข้างปิดปลาย SEAMLESS ด้วยตะปูเกลียวเบอร์ 8 ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ตัว

5

ติดตั้งกรอบข้าง SEAMLESS แผ่นติดไปจนถึงสันหลังคา โดยวางให้ปลายครอบแผ่นบนกับสันรางครอบแผ่นล่าง และให้ครอบแนวหลังกระเบื้อง จากนั้นยึดกรอบข้าง SEAMLESS ด้วยตะปูเกลียวเบอร์ 8 ขนาด 2.5 นิ้ว แผ่นละ 2 ตัว

6

กรณีกรอบไม่ลงตัว ให้ตัดเวลายึดกรอบด้วยความยาวครอบ แต่ละตัวต้องไม่น้อยกว่า 25 ซม. ทำการตัดครอบด้านสันรางออก พร้อมเจาะรูครอบเพิ่ม 1 รู ระยะเจาะรูวัดจากขอบครอบด้านละ 5 ซม. และทาสีรอยตัดครอบก่อนติดตั้ง

7

วัดระยะ และตัดบากกรอบข้าง SEAMLESS ตัวสุดท้ายให้เข้ากับกรอบปิดจั่ว

8

ติดเทปตามแนวรอยต่อครอบ จากนั้นใช้ซิลิโคนชนิดได้เกรด ยาน้ำแนวรอยต่อครอบ พร้อมทาสีตกแต่ง หลังจากนั้นเก็บสีหัวตะปูเกลียวยึดกรอบข้าง SEAMLESS และครอบสันหลังคา เพื่อความเรียบร้อย สวยงาม