

เอสซีจี นอน shrink กร้าท์

SCG NON-SHRINK GROUT




เอสซีจี นอน shrink กร้าท์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปที่สามารถรับกำลังอัดได้สูงพิเศษ ไม่หดตัว และไหลตัวได้ดี ประกอบด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มวลรวมละเอียด และสารเคมีชนิดพิเศษ ที่ช่วยป้องกันการหดตัวเมื่อใช้งาน มีการไหลตัวเข้าเต็มช่องว่างในโครงสร้างได้ดี เนื้อปูนไม่เยิ้มน้ำ ใช้สำหรับงานเทฐานเครื่องจักร ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน และงานโครงสร้างที่ต้องการรับกำลังอัดสูงพิเศษได้ 800 KSC

คุณลักษณะเด่น

- เนื้อเหลว มีประสิทธิภาพในการไหลตัวเต็มช่องว่างได้ดี
- ไม่เยิ้มน้ำและไม่แยกตัว
- ไม่หดตัวเมื่อแห้งตัว
- รับกำลังอัดสูงพิเศษได้ 800 KSC
- ใช้งานง่าย เพียงแค่ผสมกับน้ำ

การใช้งาน

- งานเทฐานเครื่องจักร
- งานเทรอยต่อ ติดตั้งแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
- งานกร้าท์เสา คาน
- งานเทเข้าแบบซ่อมโครงสร้างคอนกรีตที่เป็นโพรง
- งานโครงสร้างที่ต้องการรับกำลังอัดสูงพิเศษได้ 800 KSC



วิธีการทำงาน



ขั้นตอนการผสม

1. ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและถังสำหรับผสมปูนที่แห้งและสะอาด
2. เทน้ำสะอาดลงในถังผสมโดยใส่น้ำตามอัตราส่วนในตาราง

| การผสม | SCG NON-SHRINK GROUT | น้ำ (ลิตร) |
|---------------|----------------------|------------|
| ผสมแบบเข้มข้น | 1 ถุง (25 กก.) | 3.00-3.25 |
| ผสมแบบเหลว | | 3.75-4.10 |

3. เทนอนชริงค์เกร้าท์ลงไปจนถึงผสม แช่น้ำทิ้งไว้ 15 วินาที
4. ปั่นด้วยสว่าน 250-350 รอบต่อนาที นาน 3 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน
5. ได้อนชริงค์เกร้าท์ที่พร้อมสำหรับการใช้งาน



ขั้นตอนการใช้งาน

1. เตรียมพื้นผิวชิ้นงานคอนกรีตให้สะอาดปราศจากเศษปูนและฝุ่นผง รวมถึงคราบน้ำมันจาระบี หรือสิ่งสกปรกอื่น ๆ พรหมน้ำบริเวณพื้นผิวชิ้นงานคอนกรีตให้ชื้นก่อนทำงาน
2. ใช้แบบหล่อ หรือไม้แบบที่สะอาด และมีความแข็งแรง ไม่มีรอยร้าว
3. ทันทีก่อนผสมนอนชริงค์เกร้าท์แล้วเสร็จ ให้เทลงในแบบหล่อที่เตรียมไว้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยให้เป็นเนื้อเดียวกันและไม่เกิดฟองอากาศ
4. ในขณะที่นอนชริงค์เกร้าท์อยู่ในช่วงการก่อตัว ให้หลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือน เพราะจะมีผลต่อคุณภาพและการรับกำลัง
5. หลังจาก นอนชริงค์เกร้าท์แข็งตัวดีแล้ว ให้ทำการบ่มผิวหน้าด้วยผ้าเปียก เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำอย่างน้อย 3 วัน เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด

คำแนะนำ

1. ควรใช้งานให้หมดภายในเวลา 30 นาที หลังจากผสมแล้ว และห้ามเติมน้ำเพิ่มอีก
2. ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือและถังผสมด้วยน้ำสะอาดทันทีที่เสร็จงาน
3. นอนชริงค์เกร้าท์ที่ฉีกถุงแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 1 วัน โดยปิดปากถุงให้มิดชิด
4. ควรกองเก็บในที่ร่มและไม่เปียกชื้น มีพลาสติกหรือไม้รอง ไม่ให้สัมผัสพื้นโดยตรง

คำแนะนำเพิ่มเติม

 **ข้อแนะนำในการยกเคลื่อนย้าย** • ในารยก ควรย่อเข่าลง ยืนห่างหนึ่งข้าง หลังตรง และใช้แรงจากขาทั้งสองข้าง • ห้ามเด็ก สตรี สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคหัวใจและหลอดเลือด และผู้พิการเคลื่อนย้ายโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยยกที่เหมาะสม

ข้อควรระวัง • ห้ามนำ นอนชริงค์เกร้าท์ที่ผสมแล้วไปใส่ลงในถังน้ำและน้ำสกปรกอื่น ๆ • ไม่ควรผสมวัสดุอื่น ๆ เพิ่มเติม หากจำเป็นต้องใช้ปริมาณน้ำมากกว่าหรือผู้เกี่ยวข้องจากผู้ผลิตอื่น ๆ • อุณหภูมิในการใช้งานที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 25 ถึง 40 องศาเซลเซียส • การสัมผัส และการหายใจเอาฝุ่นของนอนชริงค์เกร้าท์หรือส่วนผสมของนอนชริงค์เกร้าท์ที่เปียก อาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ • เมื่อนอนชริงค์เกร้าท์เข้าตา จงทำการล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ โดยทันที และหลังจากนั้นให้รีบปรึกษาแพทย์

ข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย • หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นของนอนชริงค์เกร้าท์เข้าไป • เสริมความปลอดภัยขณะใช้งาน โดยให้ห่างจากขอบพื้นที่ดินมาตรฐาน อุปกรณ์ป้องกันดวงตา สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้า แหวนมือกันน้ำได้ • กำบนอนชริงค์เกร้าท์เข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ โดยทันที และหลังจากนั้นให้รีบปรึกษาแพทย์ • กำบนอนชริงค์เกร้าท์เข้าปาก หรือ สัมผัสกับผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ โดยทันที • กรณีที่มีอาการผิดปกติ เช่น ผื่นคันอาการแพ้ ระคายเคือง ปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่สัมผัสกับนอนชริงค์เกร้าท์ ให้รีบปรึกษาแพทย์ • เสื้อผ้าที่มือนอนชริงค์เกร้าท์ ควรซักทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ • ห้ามนำถุงบรรจุของนอนชริงค์เกร้าท์ ไปใช้ปนกับของบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม • จัดเก็บให้พ้นจากมือเด็ก • กรณีที่มีการใช้งาน และข้อมูลความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิต เพื่อเป็นการใช้งาน สอบถามรายละเอียดวิธีการใช้งาน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) หรือข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร.02-586-2222



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม เอ็กซ์พีเรียนซ์
และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG HOME
Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com
www.scgsmarthome.com, LINE ID : @scgbrand

สภัส Catalogue
2026-CBM-C1
NSG800-001-TH